INDICATEUR DE CODE PANNE JOYSTICK

BOITIER DE COMMANDE

pour diagnostiquer
la panne
regardez ICI

Indicateur code de panne du joystick VR2

1 LED	Voltage de batterie faible
2 LED	Moteur gauche défaillant
3 LED	Anomalie dans le cablage moteur gauche
4 LED	Moteur droit défaillant
5 LED	Anomalie dans le cablage moteur droit
6 LED	Chargeur connecté
7 LED	Anomalie possible du joystick
8 LED	Anomalie possible du système de contrôle
9 LED	Anomalie possible des freins
10 LED	Voltage de batterie haut
7 LED + vitesse	Anomalie des communications
8 LED + led verrin	Anomalie des communications

Ce diagnostic n'est donné qu'à titre informatif mais une fois le code panne détecté, merci de prendre contact avec votre revendeur agréé BENOIT SYSTEMES ou notre SAV : sav@benoitsystemes.com